

INTEX HASZNÁLATI UTASÍTÁS

335 IO

TÖBBSZÍNŰ LED VÍZESÉS

Model CLW090

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÁSOKAT A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT

FIGYELMEZTETÉS

- Szét és össze szerelését csak felnőtt végezze..
- Ez nem játék. Ne engedje a gyerekeknek, hogy játszanak ezzel a termékkel.
- Soha ne fogja meg, kapaszkodjon bele, támaszkodjon rá vagy akadályozza a víz kiáramlását.
- Győződjön meg róla, hogy az összes rögzítőcsavar, adapter és tömlő megfelelően rögzítve van.
- Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

KÖVESSE EZEKET A SZABÁLYOKAT ÉS UTASÍTÁSOKAT HOGY A VESZÉLYEKET ÉS KÁROKAT ELKERÜLJE.

Általánosság

- Az összeszereléshez nem szükséges szerszám.
- Az összes kör, szögletes fémkeretes, prisma és ultra keretes medencékhez (nem alkalmas easy set, ovális és paneles medencékhez).
- A beépített hidroelektromos generátoros LED fényhez nem kell sem akkumulátor, sem elektromos tápcsatlakozás.
- 3 színben világít: zöld, kék és piros. Állítsa be a színek között 5 másodperces váltakozást. Legjobban éjjel vagy kevés fénynél világít.
- Szivattyú áramlási sebessége: 4,5 – 12, 1 L/h, a rendszeré 3,7– 9,3 L/h.
- Győződjön meg arról, hogy a szivattyú és a medence be van állítva, és a medence tele van vízzel éppen a vízvisszatérő csatlakozása alatt.
- Távolítsa el a vízesést, mielőtt a medence fedelét felhelyezné.
- Ha nem használja tárolja a terméket beltéren.
- Probléma esetén vegye elő a megfelelő használati utasítást.


©2022 Intex Marketing Ltd. • Intex Development Co. Ltd. • Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801
• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

INTEX®

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

335-IO-R0-2006

ALKATRÉSZ LISTA




MEGJEGYZÉS: a rajz csak illusztráció. Nem türozi a tényleges terméket. Nem mérethelyes.

Ref. No.	Megnevezés	Mennyiség	Cserealkatrész No.
1	Vízesés egység	1	12556
2	Bilincs csavar	2	12560
3	Bilincs anya	2	12561
4	Rögzítő	2	12565
5	Bypass szelep	1	12569
6	L-alakú O gyűrű	3	11228
7	B adapter	1	10722
8	Csatlakozó tömlő	1	11535


A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt az Intex fenntartja magának a jogot megváltoztassa a specifikációkat és a megjelenést, anélkül, hogy a használati útmutatót módosítja.

Összeszerelés


1. Keresse meg a medence vízvisszatérő bemeneti csatlakozóját vagy a dugattyúszelepet.
2. A vízesés teljesítményének maximálása érdekében helyezze a vízesést bal oldalra, a víz visszatérő bemeneti csatlakozáshoz vagy dugattyús szelephez elérhetően, mivel így a bypass csatlakozó tömlő (8) kevésbé csavarodik.
3. Helyezze a vízesés rögzítő bilincset a vízszintes felső gerenda fölé. Győződjön meg róla, hogy bal oldalt van és karnyújtásnyira a víz visszatérő bemeneti csatlakozó vagy dugattyús szeleptől. Kézzel húzza meg a bilincs szorító csavarokat. Lásd 1-3. ábrák.



1. ábra




2. ábra



3. ábra

4. Dugattyús szelepes és 38 mm-es tömlős medencéhez:
- Zárja a vízelvezető dugattyús szelepet.
 - Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva és csatlakoztassa le a szivattyú visszatérő tömlőjét a medence bemeneti dugattyús szelepről.
 - Távolítsa el a medence bemeneti dugattyús szelepet a bemeneti menetes csatlakozóból. Erre a szelepre nem lesz szükség, őrizze meg.
 - Csatlakoztassa a bypass szelepet (5) a medence bemeneti menetes csatlakozójához és húzza meg kézzel az anyát.
 - Tegye vissza a szivattyú visszatérő tömlőt a bypass szelephez (5). Lásd 4. ábra.




4. ábra

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


335-*IO-R0-2006

5. 32 mm-es tömlős csatlakozású medencéhez:
- A medence belső oldalából helyezze a szűrődugót a vízkimenet fittingjébe.
 - Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva és csatlakoztassa le a szivattyú visszatérő tömlőjét a medence bemeneti fittingjéből.
 - Csatlakoztassa a B adaptert (7) a medence bemeneti fittingjéhez és szorosan húzza meg kézzel a bilincset.
 - Csatlakoztassa a bypass szelepet (5) a B (7) adapterhez és húzza meg kézzel az anyát.
 - Csatlakoztassa vissza a szivattyú visszatérő tömlőjét a bypass szelep (5) alsó csatlakozójához.
- Lásd 5.ábra.
6. Csatlakoztassa a csatlakozó tömlő (8) a vízesés (1) és a bypass szelep (5) között lévő bal oldali csatlakozáshoz. Lásd 4 – 5. ábra.




5. ábra


7. Bypass szelep (5) beállítása:
- Medence pozíció (kar lefelé mutató): víz áramlása a szivattyútól a medence felé. Lásd 6.ábra.
 - Vízesés pozíció (kar felfelé mutató): víz áramlása a szivattyútól a vízesés felé. Lásd 7.ábra.
 - Soha ne állítsa a bypass szelepkart a medence és vízesés pozíció közé (a kar bal vagy jobb oldalra áll), mivel ez a szivattyú és a vízesés teljesítményére hatással lesz. Lásd 8.ábra.



6. ábra



7. ábra



8. ábra

8. Folytassa a medence töltését vízzel az ajánlott szintre.
9. Nyissa meg a vízkimenet dugattyús szelepet vagy távolítsa el a szűrődugót a kimeneti fittingből.
10. Kapcsolja be a szivattyút és távolítsa el minden levegőt a tömlőből és szivattyúból.

Karbantartás és hosszútávú tárolás

1. Rendszeresen ellenőrizzen minden alkatrészt. A sérült, hibás alkatrészeket azonnal cserélni kell.
2. Tisztításhoz használjon szivacsot és tiszta vizet.
3. Szerelje szét a terméket 5°C hőmérséklet alatt a beállítási utasításokkal ellentétes sorrendben, ürítse ki belőle a vizet és győződjön meg arról, hogy száraz a vízesés minden darabja a tárolás előtt.
4. Tárolja a vízesést és tartozékokat száraz, 0 -40°C hőmérséklet közötti tárolási helyen.
5. Tárolhatja az eredeti csomagolásban.

HIBA	MEGOLDÁS
Fény nem világít/ villog	* Győződjön meg, hogy a szűrőszivattyú működik, a szivattyú vízvisszatérő tömlője a bypass szelep alsó részéhez van kötve és a bypass szelep a vízesés pozícióban van (a kar felfelé áll). Lásd „Összeszerelés” fejezetet. * Győződjön meg, hogy a csatlakozó tömlő (8) a vízesés és a bypass szelep bal része között csatlakozik. * Ellenőrizze a szivattyú áramlási sebességét, ha a rendszer áramlási sebessége kevesebb mint 3,6 L/h, cserélje ki a szivattyút nagyobbra. * Tisztítsa vagy cserélje a szűrőpatront. Ha szűrőhomokot használ ellenőrizze visszamosatásnál a szűrőhomok tisztaságát. * Kerti tömlővel mossa ki a vízesés nyílását, szemrevételezze maradt-e homok vagy lerakódás a vízesés belsejében. * Vegye fel a kapcsolatot az Intex szervízzel.
Kevés víz jut a vízeséshez	* A szennyeződést nedves ruhával törölje ki a vízesés nyílásából. * A teljesítmény a szűrőszivattyú áramlási sebességétől függ. Ha nem elégedett a vízesés teljesítményével, nagyobb áramlási sebességű szűrőszivattyút használjon.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön vízesését a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott jótállás kizárólag a vízesésre és annak alább felsorolt tartozékaira vonatkozik.

Ez a korlátozott jótállás nem helyettesíti az Ön törvény adta jogait és jogorvoslati lehetőségeit, hanem azokat kiegészíti. Amennyiben a jelen jótállás összhangban van az Ön törvény adta jogaival, a jelen jótállás feltételei előnyt élveznek. Az Európai Unióban érvényben lévő fogyasztóvédelmi törvény például a jelen korlátozott jótálláson felül hatósági jótállási jogot is biztosítanak Önnek: az Európai Unió fogyasztóvédelmi törvényével kapcsolatos információkért látogasson el az Európai Fogyasztóvédelmi Központ Honlapjára: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/html.

Ezen korlátozott jótállás rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkoznak és nem átruházhatók. Ez a korlátozott jótállás a kiskereskedelmi vásárlás dátumától az alábbiakban meghatározott időszakra érvényes. Tartsa meg az eredeti vásárlási bizonylatot, mint a vásárlás bizonyítékát, mivel erre szüksége lesz az esetleges minőségi reklamációkhoz. Ellenkező esetben a korlátozott jótállás nem érvényes.

Vízesés szerelvény jótállása – 1 év

Tömlők és kötőelemek jótállása – 180 nap

Amennyiben gyártási hibát találnak a vízesés szerelvényben, a fent megjelölt jótállási időszakon belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes Intex szervizzel, amelyek felsorolása a különálló "Hivatalos szervizek" lapon található. Amennyiben a terméket visszajuttatják az Intex szervizbe, a szerviz megvizsgálja azt, és dönt a reklamáció jogosságáról. Amennyiben a termékre vonatkoznak a korlátozott jótállás rendelkezései, a termék ingyenes javításra vagy cseréjére kerül sor.

Ezen jótálláson és az Ön országában érvényes törvény adta jogokon kívül, további jótállásra nem jogosult. Az Ön országában biztosított mértékben az Intex nem vállal felelősséget a homokszűrős szivattyú használatából vagy az Intex, illetve annak ügynökei és munkatársai cselekedeteiből (a termék gyártását is beleértve) eredő, Önnek vagy harmadik feleknek okozott közvetlen vagy következményes károkért. Amennyiben az Ön országa nem teszi lehetővé a véletlen vagy következményes károkért történő felelősségvállalás kizárását vagy korlátozását, elképzelhető, hogy ez a korlátozás Önre nem vonatkozik.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a korlátozott jótállás az alábbi esetekben nem érvényes:

- Ha a vízesés szerelvény hanyagságból, nem rendeltetésszerű használatból vagy alkalmazásból, nem megfelelő áramlási sebesség használatából, helytelen kezeléssel, helytelen karbantartásból vagy tárolásból eredően hibásodik meg;
- Ha a vízesés az Intex hatókörén kívül eső körülmények, így többek között szokásos kopás és elhasználódás, tűz, árvíz, fagy, eső vagy egyéb szélsőséges környezeti körülmények következtében károsodik;
- Nem az Intex által értékesített alkatrészek és elemek; és/vagy
- A vízesés szerelvény illetéktelen változtatásai, javításai vagy szétszerelése, amelyet más végzett és nem az Intex Szerviz szakképzett dolgozója.

A jótállás nem vonatkozik a vagyon vagy a személy sérülésére vagy károsodására.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és kövesse az utasításokat az Ön vízesés szerelvényének megfelelő használata és karbantartása érdekében. Használat előtt mindig ellenőrizze a termékét. Amennyiben az utasításokat nem tartja be, ez a korlátozott jótállás érvényét veszíti.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

335-1IO-R0-2006

MEGHATALMAZOTT SZERVIZ KÖZPONTOK



Szervizzel kapcsolatos kérdés vagy alkatrész rendelés esetén, kérjük, forduljon a lenti listéből kiválasztott megfelelő irodához, vagy látogasson el a WWW.INTEXCORP.COM oldalra a gyakori kérdések megválaszolásához.

• HUNGARY

BABYCARE LTD/RICKI LTD
H-2040 BUDAÖRS, BITEP, GYÁR U.2.
BANKI DONÁT U.24.410M. HUNGARY
☎ : +36 30 228 7761
✉ : info@intexszerviz.hu
🌐 : www.intexcorp.hu