

Rain Amico Plus I

1 körös kerti csapra szerelhető vezérlő, időzítő

Használati útmutató



Programozás:

1. Pontos idő beállítása:

Az „OK” gomb megnyomása után a kijelző aktívva válik (világít). A pontos idő a kijelzőn villogni kezd. A +, - gombok használatával a kívánt értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt megnyomása után a perct is. Az „OK” gomb ismételt megnyomásával a pontos idő beállításra kerül és a kijelző átugrik az indítási idő beállításához.

2. Indulási idő beállítása:

Az indulási idő az az idő, amikor az öntözés megkezdődik. A +, - gombok használatával a kívánt értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt megnyomása után a perct is. Az „OK” gomb ismételt megnyomásával az indulási idő beállításra kerül, és a kijelző átugrik az öntözési hossz, öntözés időtartama beállításához.

3. Öntözési időtartam beállítása:

Az öntözési időtartam beállításához használjuk a +,- gombokat. A minimális öntözési időtartam 1 perc, a maximális 240 perc. Az „OK” gomb megnyomásával az öntözési hossz elmentésre kerül, és a kijelző átugrik az öntözés gyakorisága beállításához.

4. Öntözés gyakoriság beállítása:

Az öntözés gyakoriság beállításához használjuk a +, - gombokat. A gyakoriság lehet: 6, 12 óránkénti öntözés vagy 1 – 15 nap közötti intervallum.

Egyéb funkciók:

Kézi öntözés:

Kézi öntözéshez nyomjuk meg a „Manual” gombot. Az öntözési időtartam beállításához használjuk a +, - gombokat. Az „OK” gomb megnyomása után indul az öntözés. A kézi öntözés megállítható az „OFF” gomb megnyomásával.

Program felfüggesztése:

A beállított program felfüggesztése az „OFF” gomb megnyomásával történik. A kijelzőn az „OFF” felirat világít. Az öntözési program újbóli aktiválásához nyomja meg az „AUTO” gombot.

Alacsony elemtöltöttség:

Ha a kijelzőn megjelenik az alacsony elemtöltöttséget jelző indikátor, úgy cserélje ki az elemeket. Használjon tartós, alkáli elemeket.

Figyelmeztetések:

Futtasson kézi öntözést a készülék beprogramozása előtt.

Ne tegye ki a készüléket fagynak, az elektromos panelt meleg helyen tárolja télen.

Mindkét elemet cserélje egy időben.

Öntözés alatt, ne távolítsa el az elektromos panelt.

Paraméterek:

2x1,5 voltos AA ceruza elem működteti. Maximális vízáram: 40 liter / perc, maximális nyomás: 6 bar.